





Instructions

Vorzelt für
MIGHTY OAK 160/190




#zuhausunterwegs

vickywood.com

MIGHTY OAK

Vorzelt für MIGHTY OAK 160/190



Side view



Accessoires at a glance	4
Zubehör auf einen Blick	
Unpacking	5
Auspacken und entnehmen aller Komponenten	
Opening MIGHTY OAK roof tent	6
MIGHTY OAK Dachzelt aufklappen	
Retract the ladder	8
Leiter einfahren	
Spread out awning	9
Vorzelt ausbreiten	
Thread in the piping	10
Einfädeln des Keders in die Kederleiste	
Thread in the zip all the way around	11
Reißverschluss einfädeln, rundum verschließen	
Tension the awning and fix the tent with pegs	14
Vorzelt mit Teleskopstangen und Heringen abspannen	
Dismantling the awning	18
Abbau des Vorzelts	
Care instructions	20
Pflegehinweise	
Storage	21
Lagerung	



Accessoires

Zubehör auf einen Blick




Unpacking

Auspacken und Entnehmen aller Komponenten



Opening MIGHTY OAK

roof tent




1.0

Aufklappen des

MIGHTY OAK Dachzeltes


1.0



Retract the ladder

and secure it with velcro. Spread the floor out completely and extend the ladder again.

1.1




Die Leiter einfahren




und mit Klettverschluss befestigen. Den Boden komplett ausbreiten und Leiter wieder ausfahren.

Spread out the awning

and thread the piping into the piping strip on the roof tent on the side of the vehicle and pull it through.




1.1



Einfädeln des Keders

in die Kederleiste am Dachzelt auf der Fahrzeugseite einfädeln und durchziehen

1.2



Schließen der drei Reißverschlüsse

separat und nacheinander, beginnend mit dem ersten von rechts nach links.

1.3



Threading at the same starting point

and then zip from left to right around the roof tent entrance.




1.3




Einfädeln am selben Startpunkt

und dann von links nach rechts, Reißverschluss über den Dachzelteingang herum schließen.



1.3





Dritte Seite

ebenfalls mit Zipper verschließen.

Tension the awning

with tent cords and pegs.



1.4

It's best to have another person holding a telescopic rod while you attach another one, tensioning them.





2x



Vorzelt spannen

mit Teleskopstangen, Zeltschnüren und Heringen.


4x



1.4

Use the eyelets on the front


right and left and tie the cords to the ground.



1.4


Die Laschen vorne rechts und links

mittels Spannschnüre am Boden abspannen.





BACK TO THE WOODS

Zuhause unterwegs



Sollte die Höhe des Vorzeltes nicht passen, kann das mithilfe von Auffahrkeilen reguliert werden.


If the height of the awning does not fit, this can be adjusted using ramps.



Removing tent pegs


and rods, put them back in the bag..

3.0



Heringe entfernen

und Teleskopstangen einfahren, in die Tasche packen.



Reißverschlüsse rundherum lösen,

Vorzelt einrollen und zurück in die Tasche packen.

3.1

Open the zip connections

to the roof tent. Fold the awning, roll up and put back in the bag



Care instructions


Pflegehinweise

1.




4.0

2.





3.

Silicone Spray



Storage

Lagerung



BACK TO THE WOODS

Zuhause unterwegs



Herausgeber

Winch Industry GmbH
Gutenbergstraße 4
86368 Gersthofen
+49 821 567 330 40
info@vickywood.de

VICKY VILLAGE

vickywood.com/showroom

vickywood.com
facebook.com/vickywood.de
[@vickywood_camp](https://twitter.com/vickywood_camp)
[#vickywood](https://twitter.com/vickywood)

VICKYWOOD

ist eine eingetragene Marke der Firma
Winch Industry GmbH.

VICKYWOOD is a registered trademark
of Winch Industry GmbH.